
# 電動ミニリフタ

# 取扱説明書



atex

### はじめに

- ●このたびは、アテックス電動ミニリフタ『カイリ』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書は、『カイリ』(以降電動ミニリフタと記す)を使用する際にぜひ守っていただきたい 安全作業に関する項目、電動ミニリフタを最適な状態で使っていただくための正しい作業・調整・ 整備に関する技術的事項を中心に構成されています。
- ●電動ミニリフタを初めて運転される時はもちろん、日頃の運転・取扱いの前にも取扱説明書を熟読され、十分理解の上、安全・確実な作業を心がけてください。
- ●この取扱説明書は、いつでも取り出して読むことができるよう大切に保管してください。
- ●電動ミニリフタを貸与、または譲渡される場合は、相手の方に取扱説明書の内容を十分理解いただき、 この取扱説明書を電動ミニリフタに添付してお渡しください。
- ●この取扱説明書を紛失、または損傷された場合は、速やかにお買い上げいただいた販売店・特約店 にご注文ください。
- ●なお、品質・性能向上あるいは安全性向上のため、使用部品の変更を行うことがあります。 その際は、本書の内容及びイラストなどの一部が本電動ミニリフタと一致しないことがありますので、 ご了承ください。
- ●もし、おわかりにならない点がございましたら、ご遠慮なくお買い上げいただいた販売店・特約店 にご相談ください。
- ●取扱説明書の中の **全 重要** 表示は、次のような安全上、取扱い上の重要なことを示しています。 よくお読みいただき、必ず守ってください。

表示	重 要 度
▲ 危険	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負うことにな るものを示しております。
▲ 警告	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う危険性が あるものを示しております。
▲ 注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるもの を示しております。
重要	商品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。 よく読んで製品の性能を最大限発揮してご使用ください。

# 目 次

重要安全ポイントについて		1
安全表示ラベルの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1~3
安全のポイント		4
安全な作業をするために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4~12
保証とサービス	1	3
各部の名称とはたらき	1	4
- 各部の名称·····	1	4
スイッチの名称とはたらき		
その他の名称とはたらき	1	6 <b>~</b> 1 8
作業の準備	1	9
使用前の点検について	1	9
作業のしかた	2	0
アタッチメント	2	0
作業前の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	1 ~ 2 2
作業のしかた	2	3 <b>~</b> 2 5
充電のしかた	2	6
充電に関する一般的な注意	2	6
充電作業	2	7
バッテリの取扱い	2	8
バッテリに直接触れる場合の注意	2	8
バッテリの取り付け・取り外し方	2	9~30
保守・点検	2	8
保守のしかた	3	1~34
点検について	3	5
不調時の対応のしかた	3	6
不調時の対応のしかた	3	6
不調時の確認場所と対応方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	7 <b>~</b> 4 0
サービス資料	4	
主要諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	1
配線図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
主な消耗部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	3
注文部品の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4
修理記録	4	5

### 重要安全ポイントについて

- 1. 運転・作業をするときは、 安全カバー類が取り付けられていることを確認してください。
- 点検・調整をするときは、
   必ず電源スイッチを「OFF」にし、バッテリコードを抜いてください。
- 3. 補助者と共同作業を行なうときは、 合図をし、安全を確認してください。


この機械をお使いになるときは復唱してください。

よくお読みいただくとともに、必ず守っていただくようお願い致します。


#### 安全表示ラベルの注意

- ■本機には、安全に作業していただくため、安全表示ラベルが貼付してあります。 必ずよく読み、これらの注意に従ってください。
- ■安全表示ラベルを破損・紛失したり、記載文字が読めなくなった場合は、新しい ラベルに貼りかえてください。安全表示ラベルは、お買い上げいただいた販売店・ 特約店へ注文してください。
- ■汚れた場合は、きれいにふき取り、いつでも読めるようにしてください。
- ■安全表示ラベルが貼付してある部品を交換する場合は、同時に安全表示ラベルも お買い上げいただいた販売店・特約店へ注文してください。

#### 安全表示ラベル貼付位置



#### 安全表示ラベル貼付位置




## 安全のポイント

#### 安全な作業をするために


本章では、機械を効率よく安全にお使いいただくために、必ず守っていただきたい 事項を説明しております。十分に熟読されて、安全な作業を行なってください。

#### ■作業の条件

(1) 服装は作業に適したものを着てください。 服装が悪いと、衣服が回転部に巻き込まれた り、靴がスリップしたりして大変危険です。 ヘルメットや適正な保護具も着用してくだ さい。




(2) 飲酒時や過労気味の時、また妊娠している人、子供など未熟練者は絶対に作業をしてはいけません。作業を行なうと、思わぬ事故を引き起こします。作業するときは、必ず心身とも健康な状態で行なってください。




#### ■作業を開始する前に


(1) 作業をする前に、本書を参考に必要な点検を 必ず行なってください。点検を怠ると作業中 の思わぬ事故につながります。



(2) 安全カバー類が外されたままになっていないか確認してください。外されたままで運転作業を行なうと駆動部等が露出して大変危険です。




(3) 潤滑油の給油をするときは、必ずバッテリコネクタを抜いた状態で行ない、くわえタバコなどの火気は厳禁です。守らなかった場合、火災の原因となります。




#### ■作業するときは

(1) 安全を確かめてから電源スイッチを入れてください。



(2) いかなる場合も、アタッチメントに人や動物を 乗せないでください。人身事故を引き起こす恐れ があり、大変危険です。




(3) 凹凸の激しい所・軟弱地盤などでは作業をしないでください。


転倒したり、積荷が落下したりする恐れが あり、大変危険です。



(4) わき見作業や無理な姿勢で作業をしてはいけません。進行方向や周囲の安全に十分注意してください。障害物やアタッチメントなどに挟まれたり、接触し、事故やケガにつながる恐れがあります。



(5) 傾斜地等での使用は、機体が動き出して 危険です。作業場所は広い平坦な場所を選 んでください。 $(0\sim3^\circ$  の平坦地)



(6) ゆっくり移動してください。




#### ■作業中は


(1) 積載制限を守ってください。

(本書21ページ参照)


過積載は、操作ミスを引き起こしたり破損等 により思わぬ事故を引き起こし大変危険です。



(2) 作業中は、回転部やチェン・モータなど駆動 部には手や体を触れないでください。 傷害事故の原因となり大変危険です。




(3) 荷物を積むときは、重心がアタッチメントの 中央になるよう、また重心が高くならないよう にしてください。重心が高くなったり、かた よると転倒の原因となり大変危険です。




#### ■点検整備は


(1) 電源スイッチを切ってすぐに、点検整備を してはいけません。モータなどの過熱部分が 完全に冷えてから行なってください。 怠ると、火傷などの原因となります。




(2) 点検整備は、必ずバッテリコネクタを抜い て行なってください。(左右2カ所)




(3) 点検整備で取り外した安全カバー類は、必ず元の通りに取り付けてください。回転部や 過熱部がむき出しになり、傷害事故の原因と なり大変危険です。



(4) 機械の改造は絶対にしないでください。 機械の故障や事故の原因になり大変危険です。




(5) 水洗いしないでください。コントローラの 破損や漏電の原因になり大変危険です。




#### ■保管・格納・運搬は


(1) 動力を停止し、機体に付着したホコリやゴミ等をきれいに取り除いてください。特にモータなど電装品のゴミは火災の原因となります。必ず取り除いてください。




(2) 長期間格納する場合は、バッテリコネクタを 抜いておいてください。抜いていない場合には ネズミ等がかじってケーブルがショートして、 発火による火災の原因となり大変危険です。



(3) 子供などが容易にさわれないようにカバーをするか、格納庫に入れて保管してください。カバー類をかける場合は、高温部が完全に冷えてから行なってください。熱いうちにカバー類をかけると火災の原因となります。




(4) トラックへの積載時は、アタッチメントや リフトを利用したロープ掛けはしないでくだ さい。無理な負荷がかかり、変形、破損等の 故障の原因となる恐れがあります。




#### ■電装品の取扱い


(1) 電気配線の点検および配線接続部の点検は、 必ずバッテリコネクタを抜いて行なってください。これを怠ると感電等による思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。




(2) バッテリを取扱う時は、ショートやスパークさせたり、タバコ等の火気を近づけないでください。また、充電は風通しの良いところでバッテリの保水キャップを外して行なってください。これを怠ると引火爆発することがあり大変危険です。



(3) バッテリ液(電解液)は希硫酸で劇毒物です。体や服に付けないようにしてください。 失明や火傷をすることがあり大変危険です。 もし、付いたときは、多量の水で洗ってください。なお、目に入った時は水洗い後、医師の治療を受けてください。



(4) バッテリ液が下限以下になったまま使用を 続けたり充電を行なうと、溶液内の各部位の 劣化の進行が促進され、バッテリ寿命を縮め たり、破裂(爆発)の原因となる恐れがあり、 大変危険です。




## 保証とサービス

### ■製品の保証

この製品には、保証書が添付されております。詳しくは、保証書をご覧ください。

#### ■サービス

ご使用中の故障やご不明な点、及びサービスに関するご用命は、お買い上げいただいた 販売店・特約店または指定サービス工場へご相談ください。 その際、型式・製造番号を併せてご連絡ください。



#### ■補修用部品供給年限


この製品の補修用部品の供給年限(期間)は製造打ち切り後10年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただくこともあります。

補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了いたしますが、供給 年限経過後であっても、部品供給のご要望があった場合には納期及び価格に ついてご相談させていただきます。

## 各部の名称とはたらき

#### 各部の名称


### ■ L100-C13



#### スイッチの名称とはたらき


#### ■電源スイッチ

・電源の「入・切」に使用します。 電源を「ON」状態にするとLEDランプが 点灯し、作業ができる状態となります。




#### ■操作スイッチ

・リフトを上昇・下降させます。下側に倒す→上昇上側へ倒す→下降



#### ■上限スイッチ

・最上限位置でリフト上昇を停止させるための スイッチです。



#### その他の名称とはたらき

#### ■ハンドル

- ・機体を移動する時に使用します。
- ・ハンドル高さは作業者に合わせて3段階に調節可能です。

#### ■前輪タイヤ

・機体を移動する時に転がして使用します。 固定輪です。

#### ■後輪タイヤ

・自在輪となっており、楽に機体を旋回させること ができます。

#### ■アタッチメント

・荷物を積載します。テーブルを標準仕様としていますが、テーブルを使用しない場合はフォークとして使用できます。フォークはインナーフォークとアウターフォークで構成され3段階に伸縮できます。

#### ■ウェイト

・バランスウェイトです。積載物の重量に合わせて ウェイトを積載してください。


(本書21ページ参照)


#### ■LEDランプ

・バッテリの残量を表示します。

充電量が減少していく度に、右から順に消灯して いきます。

残量は表示していますが、<u>作業後は速やかに充電</u> してください。






#### 各部の名称とはたらき


#### ■メインローラ・セカンドローラ

・リフトを支え、上昇・下降時回転します。




#### ■チェンテンションSP

チェンの伸び、たわみを吸収します。




### ■モータ

リフトの動力源です。




#### ■ホイールストッパ

前輪をロックし機体を保持する装置です。 荷の積み降ろし時に使用します。 機体後方のレバーで操作します。



#### ■バッテリ


・モータを駆動させるための電源です。 本機は 12Vバッテリを 2 個搭載した 24V 仕様です。



#### ■コントロールBOX

・キバンが収納されており、上昇・下降の制御 を行ないます。

この上に乗ったり、物を載せたりしないでください。





## 注意

●トラブル時以外はコントロールBOXのフタを外したり、外した状態での使用はしないでください。感電や漏電の原因になります。

## 作業の準備

#### 使用前の点検について

#### ■始業点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をよく知っておくことが大切です。始業点検は 毎日欠かさず行なってください。

#### 点検は次の順序で行なってください。

(1) 前日、異常があった箇所

#### (2) 機体を確認して

確認部位	確認事項	参考ページ
車輪	異常摩耗はないですか?	P.16
ハンドル	高さは適当ですか?	P.22
スイッチ	上昇・下降はしますか?	P.23~25
チェン	たるみはないですか?	P.32
アタッチメント	取付は確実ですか?	P.21
ポストプレート	異常摩耗はないですか?	P.32~33

・車体各部の損傷及びボルト、ナットの緩み

#### (3) 操作して

- 操作スイッチ
- 異常音

### 作業のしかた

#### アタッチメント


本機は、標準仕様としてテーブルを設定しています。また、テーブルを使用しないときはフォークと して使用できます。作業内容に応じて使い分けることができます。


#### ■テーブル

・荷物積載面はフラットであり、またテーブル 高さが約40mmと低いため、荷物を積載し やすくなっています。

#### ■フォーク


・3段階の伸縮式です。ロックピンを押しなが らアウターフォークをスライドさせれば伸縮 します。





#### ■アタッチメントの変更

・テーブルはフォークを利用して取り付けしています。取付構成は右図の通りです。 これらの部品の取り付け・取り外しにより、 アタッチメントのテーブル化やフォーク化を 行なってください。



●アタッチメントの変更作業を行なう際は、周囲の安全を十分確認し、平坦な場所で行なってください。



## 注意

- ●アタッチメントの変更作業時はヘルメット等の保護具を装着してください。 また、テーブルやフォークの上には荷物を載せないでください。
- ●アタッチメントの変更作業時はホイールストッパを作動させて機体が安定した状態で作業してください。

#### 作業前の確認



## 警告

●電源スイッチを入れる際は、上下スイッチに触れないでください。アタッチメントが突然動き出し、ケガをする恐れがあります。 電源スイッチを入れる前に、必ず周囲の安全を確認してください。



## 注意


●本機は手で押すことができる平坦地(0~3°)で使用してください。
無理に作業を行うと転倒や思わぬケガをする恐れがあります。



## 注意

●転倒の恐れがありますので、積荷位置による最大積載荷重を遵守してください。ウェイトを積載する際は、バッテリ端子と接触しないように注意してください。

(1)ウェイトを右図の積載荷重に応じて搭載してください。



(2)アタッチメントが確実に取り付けられていることを確認してください。


●テーブル;先端を手で下方へ押したとき、

テーブルの浮き上がりなきこと


●フォーク;インナーフォークのロックピン

がアウターフォークの穴に確実


に入っていること




- (3)バッテリが充電されていることを確認して ください。電源スイッチを回し、LED ラン プが 5 個点灯していることを確認してくだ さい。
  - ・ランプが5個点灯していない場合は、 充電を行なってから、作業を開始して ください。



(4)アタッチメントの下限位置を確認してください。下限の位置は、アジャストボルトとストッパの接触位置を変えることで調整が可能です。調整後、ロックナットにて固定してください。



(5)ハンドルの高さが適切か確認してください。 ハンドルは機体後方のハンドル調整用ボルト を外し、適切な位置で固定してください。 (調整は3段階です)



#### 作業のしかた

- ●機体が動く恐れがあります。
- ・作業する前に、周囲の安全とスイッチの位置を十分確認してください。
- ・急勾配での使用は避けてください。作業は手で機体を押せる平坦地(0~3°) にて行なってください。



## 注意

- ・凹凸の激しい場所での使用は避けてください。
- ●水濡れ厳禁
- ・本機は電気製品です。電装品に水がかかると、故障の原因となります。雨降り時での屋外の使用は厳禁です。また、水洗いもしないでください。



●転倒の恐れがあります。移動のときはアタッチメント高さを地上300mm 以下にしてください。また、積荷位置と最大積載荷重を遵守してください。



# 警告

●電源スイッチを入れる際、操作スイッチには触れないでください。 アタッチメントが突然動き出し、ケガをする恐れがあります。

●電源スイッチを入れる前に、必ず、周囲の安全を確認してください。




## 警告

- ●最大積載量は 100kg です。過積載はしないでください。
- ●本機に人や動物などは乗せないでください。人身事故を引き起こす恐れがあり、大変危険です。

#### ■上昇のしかた

(1) 電源スイッチを「ON」にしてください。




(2) 操作スイッチを下側に倒し、アタッチメントを上昇 させます。任意の位置でアタッチメントを停止させ 荷物の積み降ろしを行なってください。

**重要** ●スイッチを操作している間はアタッチメント が上昇し、スイッチから手をはなせば、アタ ッチメントの上昇は停止します。


#### ■上限での停止

上限スイッチがリフトを検知すると、自動的に停止 します。(揚程約1300mm)



#### ■ホイールストッパ

・本機は前輪ロック式によるホイールストッパ (機体保持装置)を装備しています。荷物の積み 降ろし時に使用してください。 制動させる時はレバーを操作してください。






- ●ホイールストッパは移動走行中のブレーキではありません。 荷崩れの恐れがありますので移動中には使用しないでください。
- ●平坦地(0~3°)にて使用してください。

#### ■下降のしかた

(1) 操作スイッチを上側に倒し、アタッチメントを下降 させます。任意の位置でアタッチメントを停止させ 荷物の積み降ろしを行なってください。



重要 ●スイッチを操作している間はアタッチメント が下降し、スイッチから手をはなせば、アタ ッチメントの下降は停止します。




#### ■作業終了時の注意

作業終了時は、下記の点に注意してください。

- ・荷物がアタッチメントに載っていないこと。
- ・アタッチメントは下限まで降りていること。
- ・電源スイッチは OFF になっていること。



重要 ●上記条件を遵守しないと、故障の原因と なったり、思わぬケガの恐れがあります ので、必ず守ってください。



### 充電のしかた

#### 充電に関する一般的な注意



ください。充電中は、バッテリから可燃性のガスが発生しますので、火気(ストーブ・たばこの火気等)のある場所では充電しないでください。

●引火爆発の恐れがあります。充電中は火気を近づけないで

- ●感電の恐れがあります。濡れたプラグや手で充電しないでください。手の水分は拭き取ってください。濡れたプラグはよく乾燥させてください。
- ●充電器の取扱説明書を熟読し、理解した後、充電を行なってください。

## 重要


- ●直射日光や雨、露の影響を受けない、風通しのよい湿気のない場所で 充電してください。
- ●長期間ご使用にならなかった場合は、使用前に必ず充電してください。
- ●バッテリの使いすぎ(過放電)は避けてください。バッテリの寿命が 著しく短くなります。使用後はすみやかに充電してください。
- ●充電が完了するまで充電コードをコンセントから抜かないでください。 充電不足になり、バッテリの寿命が短くなります。 また、残量表示に関わらず、使用後はすぐに充電するように心がけて ください。
- ●バッテリは自然放電します。長期間使用されないときでも1カ月に 1度は充電してください。

### 充電作業

- (1) 本機の電源が「OFF」になっていることを確認してください。
- (2) 付属の充電器のクリップとハーネスのクリップを接続し、ピニールテープを接続部に 巻くなどして絶縁してください。

## 重要


●接続の際は極性に注意してください。 プラス側;赤色、マイナス側;黒色



(3) (2)で接続した充電器側ハーネスのコネクタ と本機コントロールBOX左側のコネクタを 接続し、スイッチを「充電(12V)」モードに切り替えてください。




- (4) 充電器について、右図に示すスイッチ1を 「チャージ」側にし、スイッチ2を「四輪」 側にして充電器のプラグをAC100Vコ ンセントへ差し込めば充電を開始します。 尚、充電が完了すれば充電器の電源ランプ が消灯し、充電完了ランプが点灯した状態 になります。
- (5) 充電が完了したら、スイッチ2を「切」に にしてプラグ、コネクタを抜き、(3)で切り 替えたスイッチを「作業(24V)」モード に戻してください。これで充電作業の終了 です。



## バッテリの取扱い

#### バッテリに直接触れる場合の注意

■バッテリの点検や清掃等で直接バッテリに 触れる場合は、バッテリ本体に貼り付けて いるラベルをよく読み、必ずその指示に従 ってください



- ●バッテリの点検や清掃等を行う際は、必ず電源スイッチ、バッテリ コネクタを抜いた状態で行なってください。
- ●バッテリを持ち上げる場合は、バッテリ本体下部をしっかり持って 行なってください。



- 注意 ●バッテリを分解・改造しないでください。
  - ●パッテリを他の用途には使用しないでください。
  - ●使用済みのバッテリは、そのまま廃棄したり火の中へ投入したりせず お買い上げの販売店にご相談ください。


#### バッテリの取り付け・取り外し方




- 注意 ●工具などで+、一の細っ。。。 ●バッテリは正しい位置に、正しい方向で固定してください。

### ■バッテリの取り外し方

(1) ネジ1か所を外してバッテリカバーを外し、 バッテリのコネクタを抜いてください。 (左右2か所)



(2) 上向きにバッテリを取り外してください。




#### ■バッテリの取り付け方

取り付けは、取り外し時と逆の手順で行ってください。

- 重要 ●バッテリの端子が機体外側方向へ位置す るよう取り付けてください。
  - (左右共に)
  - ●バッテリにバッテリコードを取り付ける 際は、極性に注意してください。

プラス側;赤色、マイナス側;黒色



●バッテリの交換が必要な場合は必ず指定の純正部品を使用してください。 これ以外のバッテリを使用すると性能、寿命の保証ができません。

#### 純正バッテリ;34A19R

### ーバッテリは消耗品ですー

- ●使用期間とともに、バッテリ容量が低下し、使用時間が短くなります。
- ●バッテリの寿命は、使用条件(使用頻度、積載重量、作業回数)などにより 異なります。
- ●バッテリメータのランプが1個消灯するまでの時間が短くなり、使用に支障 をきたし始めたら、早めにバッテリを交換してください。
- ●交換の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 保守・点検



- ●保守・点検は、必ずバッテリコネクタを抜いて行なってください。
  - ・改造は、事故・故障の原因となりますのでしないでください。
  - ・部品交換は、必ず純正部品を使用してください。


#### 保守のしかた

#### ■ローラテンショナー

セカンドローラをポストに押し付け、アタッチ メントの左右のガタを少なくします。

締付ナットを指で回し、回らなくなったらロック してください。


強く締めすぎると、負荷が大きくなり異音や破損 の原因となります。



#### ■上限スイッチ


上限位置で停止しない時は、スイッチを長穴の 調整範囲内で前方へ移動させ、確実にスイッチ が作動する位置で固定してください。

ただし、前へ寄せ過ぎると上昇・下降時にスイッチを破損させてしまうことがありますので、適切な位置で固定してください。




#### ■チェン

たるみがないかチェックしてください。 目安はスプリングの長さが 94~96mm です。



#### ■ヒューズ


電気回路を保護するためにヒューズが取り付け てあります。電源スイッチを入れてもLEDラ ンプが点灯しない場合には、ヒューズが切れて いる可能性がありますので確認してください。 ヒューズが切れていたら交換してください。



#### ■ポストプレート


フレーム保護のため、ポストフレームの両側に ポストプレートを取り付けてあります。

ポストプレートが摩耗して、リフトが滑らかに 上下動しなくなった場合は交換してください。




#### ■ポストプレートの交換

- 1. リフトを下限位置まで下げ、電源を OFF に した後、サイドカバー(L)、(R)を取り外して ください。
- 2. ポストプレート(ウエ)を交換してください。 ボルトは仮締めとしておきます。



- 3. リフトを手で上側に引き上げた後、ポストプレート(F1)、(F2)の交換を行なってください。
- 4. ポストプレート(ウエ)とポストプレート(F1)、(F2)が合わさる部分(※印部)は機体正面から見て、左右方向にずれがないように調整してからボルトを本締めしてください。





注意


●リフトを上にあげた状態で作業を行なうときは、落下防止につっかえ棒 をするなど、リフト落下防止策を施してから行なってください。

#### ■お手入れについて

機体の汚れは、絞った濡れ布で拭き取ってくだ さい。汚れがひどいときは、中性洗剤を使って 拭き取り、その後、乾いた布でよく拭き取って ください。



重要 ●モータやコントローラなどの電装品には、 水をかけないでください。







●故障や破損につながりますので機体に水をかけたり、ガソリン・シン ナー・ベンジン等で拭いたりしないでください。

#### ■保管について

(1) 故障や機体の破損を防ぐため、直射日光や 雨・露を受けない風通しの良い場所で保管し てください。



(2) 床面の車輪接地部が黒く変色・着色する場合が ありますので、車輪の下に板やマット等を敷いて 床面を保護してください。



重要 ●保管する時は、必ずバッテリコネクタを抜いてください。

#### 点検について

- ■安全にご使用いただくために、下表に従って点検してください。 異常がある場合や定期点検については、お買い上げの販売店にご相談ください。
  - ●長期間使用しなかった場合でも、必ず定期点検を受けてください。

点 検 個 所	点 検 内 容	点検時期	
点 快 個 刀	点 快 內 谷	使用前点検	定期点検
スイッチ	・正常に動作しますか?	0	0
チェン	・ゆるみ、あそびはありませんか?	0	0
ローラ	・ガタはありませんか?	0	0
配 線	・ケーブルの破損はありませんか?		0
	・コネクタの緩みはありませんか?		0
全 般	・異常な音はありませんか?	0	0
	・ボルト・ナットの緩みはありませんか?		0
	・変形・損傷はありませんか?		0

●点検・整備する時は、必ず電源スイッチを「OFF」にして行なって ください。



# 注意

- ●点検・整備で取り外したカバー類は、必ず元の通り組み付けてください。
- ●運転直後は、モータは高温となっていますので、点検・整備する時は モータが完全に冷めてから行なってください。

# 不調時の対応のしかた

#### 不調時の対応のしかた

使用中に異常が生じた時は、下表に従って点検してください。それでも異常が みられるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください

症状	点検内容	
動作した時に異音がする	ローラ部の調整、チェンの張りを確認する。 P31、32参照	
ホイールストッパ制動力低下	ケーブルの調整を行う。 P 4 0 参照。	
上昇しない	LEDランプを確認後、スイッチ・ケーブルなどを 点検する。	
下降しない	R	

-MEMO-

#### 不調時の対応のしかた

# 不調時の確認場所と対応方法

# ■上昇・下降しない


LED 表示	確認場所	対応方法	
	電源スイッチ「OFF」	電源スイッチをONにしてください。	
消灯	バッテリ端子、コネクタ の抜け	コネクタを接続してください。	
	ケーブル断線	断線したケーブル交換してください。	
	ヒューズ溶断	ヒューズを交換してください。	
	バッテリ電圧	充電されたバッテリに交換してください。	
	キバン破損	キバン交換してください。	
点灯	操作スイッチ	操作スイッチを交換してください。	

-MEMO-


#### ■スイッチ確認のしかた

#### ●上限スイッチ


(1) 両側のサイドカバーを外してください。



(2) スイッチ端子と中継コードがしっかりと 接続されているか、確認してください。




(3) リフトの上昇下降でスイッチが押されているか確認してください。(「カチッ」と音がして押されているか確認してください。) 押されていない場合は、スイッチを調整してください。 (P31参照)




#### ●操作スイッチ


(1) 操作スイッチがハンドルに確実に固定されているか、確認してください。



(2) 操作スイッチの取付方向が合っているかを 確認してください。また、スイッチレバー部 の動きに異常はないか確認してください。



(3) コネクタの抜けやケーブルの断線が無いか 確認してください。





#### 不調時の対応のしかた

#### ●ホイールストッパ

(1) ホイールストッパが前輪にしっかりと 当たるようにネジキャップを→方向へ 調節してください。

また、左右均等な制動力となるよう 調節してください。





# サービス資料


# 主要諸元

●この主要諸元はテーブル取付状態を示します。尚、改良のため予告なく内容変更する場合があります。

		 名称	電動ミニリフタ		
	型式			电動ベーラング L100-C13	
±6/6 <i>1</i> -1		全長(mm)		1410	
(機14	寸法	全幅(mm)		585	
全高(mn		全高(mm)		1790	
	機体質量(Kg)		バッテリなし	136	ウェイト2個 — (14.5kg/個)
			バッテリあり	152	を含む
最大積載量(Kg)			100		
		最大揚程(mm)		1300	
		長さ(mm)		615	
テー		幅(mm)	385		
テーブル		高さ(mm)	40		
		ロードセンター(mm)		250	
上昇タイム(秒)			10~15		
<b>元</b> 丘百	電源			DC24V(DC12V24AHバッテリX2)	
M3 	要動力	原動機		DC24V 200Wギヤードモータ	
リフト操作		上昇		手動(スイッチ)	
		下降		手動(スイッチ)	
前輪(mm)			φ 200(固定輪)		
後輪(mm)			φ150(自在輪)		
充電器			標準装備;別置 (AC100V 50/60Hz 85VA)		

# 配線図

# ■ L100-C13



# 主な消耗部品

消耗部品のご注文は、部品番号をお確かめの上、お買い上げいただきました販売店に ご注文ください。

部品名称	使用箇所	部品番号
メインローラ (F)	リフトフレーム	0276-312-001-
セカンドローラ	リフトフレーム	0276-312-002-
R. B. B	メインローラ	V600-130-600-1
チェン(ローラ/40SH-CX264)	リフトフレーム	0276-211-011-
チェン (ローラ/40X48)	駆動部	0276-210-016-
ツギテリンク (40/SHC) ASSY	チェン	0276-210-018-
キャスター(200)	フレーム	0276-113-012-
リヤホイル (150)	フレーム	0276-113-011-
バッテリ34A(Y)	バッテリ	0453-454-011-
ポストプレート(F1)	フレーム	0276-113-018-
ポストプレート(F2)	フレーム	0276-113-019-
ポストプレート(F/ウエ)	フレーム	0276-113-013-

# 注文部品の紹介

本電動ミニリフタには、下記の注文部品をご用意しております。部品注文の際は、部品番号をお確かめの上、お買上げいただきました販売店にご相談ください。

部品名称	部品の説明	部品番号
コンテナフォーク(MF)SET	コンテナ(長さ 530mm×幅 370mm)のリフト・運搬が可 能。簡単に着脱できます。(縦 積用)	0276-821-200-
コンテナヨコフォーク SET	コンテナ(長さ 530mm×幅 370mm)のリフト・運搬が可 能。簡単に着脱できます。(横 積用)	0276-822-200-

# 修理記録

# 販売店様へ

●修理を行なった際、下記表に記録してください。

修理年月日		B	不具合症状	修理内容	交換部品
年	月	日			
年	月	B			
年	月	日			
年	月	日			
年	月	B			
年	月	日			
年	月	B			
年	月	日			
年	月	日			

# 豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

□本 社	愛媛県松山市衣山1丁目2-5	〒791-8524
	TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-	0771
	TEL(089)924-7162(営業直通)	
□東 北 営 業 所	岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第11地割北川50	5 - 1
		〒028-3621
	TEL(019)697-0220(代) FAX(019)697-	0221
□関 東 支 店	茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633	〒 306−0313
	TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-	4233
□中 部 営 業 所	岐阜県大垣市本今5-128	〒 503−0931
	TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-	8155
□中 四 国 支 店	愛媛県松山市衣山1丁目2-5	〒 791−8524
	TEL (089) 924-7162 FAX (089) 925-	0771
□九 州 営 業 所	熊本県菊池郡菊陽町大字原水1262-1	〒869−1102
	TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-	3423
□部品センター	愛媛県松山市馬木町899-6	〒 799−2655
	TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-	5950